

SPOELVERZORGING

Spoel kan alleen worden aangedreven als deze op de klep is bevestigd.

De stroom moet worden losgekoppeld als de spoel van de klep wordt verwijderd. Als de stroom niet wordt losgekoppeld, zal de spoel doorbranden.

Bekrachtig de spoel nooit als deze niet op de klep is gemonteerd, anders wordt de levensduur van de spoel verkort en uiteindelijk zal de spoel doorbranden.

De spoel moet stevig op de klep worden bevestigd. Losse montage verkort de levensduur van de spoel.

Er moet worden voorkomen dat spanningspieken / spikes de spoel bereiken, omdat dit zal leiden tot doorbranden.

De voeding moet binnen de aangegeven tolerantie liggen, anders zal de condensator doorbranden.

De continue service (100% ED) veroorzaakt onvermijdelijke spoelverwarming, afhankelijk van de werkomgeving en het spoeloppervlak zal erg heet zijn.

Deze situatie is volkomen normaal.

Als het binnendringen van vuil ervoor zorgt dat de handgreep van de handmatige resetklep vastloopt, raden we het gebruik van smeerolie op de as aan.

Laat een paar minuten intrekken en laat de handgreep dan meerdere keren op en neer bewegen.

De spoel zou dan normaal moeten werken.

Nieuwe versie, serie 3 kleppen

